



CHAMADE

Enceintes acoustiques les Bérangères 26400 ALLEX
tél.: 04 75 62 82 36

Vous aimez la musique ?

Offrez-vous un concert !

Et si le concert venait à vous...

www.chamade-acoustic.com

NOTICE D'UTILISATION

Vous venez de choisir des enceintes CHAMADE. Nous vous félicitons de votre choix et vous remercions de votre confiance.

Les enceintes CHAMADE sont des objets de qualité, prenez-en soin !

Quelques précautions pour vous aider à les utiliser au mieux et à les conserver dans leur état d'origine.

- Lors de l'installation, choisissez l'endroit qui vous paraîtra le meilleur, tant du point de vue acoustique que du point de vue esthétique.

Évitez de les placer:

- A l'extérieur,
- derrière une porte,
- près d'une source de chaleur importante,
- dans les angles opposés d'une pièce,
- dans un lieu de passage
- au soleil ou à l'humidité
- sur un parquet trop souple

Lorsque vous aurez déterminé l'endroit idéal, glissez les petites coupelles métalliques fournies avec les enceintes sous les pointes de découplage, afin de préserver votre parquet. Vérifier que les enceintes sont bien verticales. Si elles ne le sont pas, dévissez légèrement une des trois pointes (3 mm max)

Il est fortement déconseillé de s'appuyer sur l'enceinte.

Lors du déplacement des enceintes, **évitez de toucher les haut-parleurs**, y compris à travers la toile acoustique du cache.

- Mise en route.

Avant d'allumer votre amplificateur, assurez-vous que les enceintes sont bien branchées (borne rouge de l'ampli sur cosse rouge de l'enceinte)

Ne jamais brancher sur le secteur !

Les haut-parleurs nécessitent un temps de rodage. Les performances sonores ne seront donc optimum qu'après un certain nombre d'heures d'écoute.

- Conseils pour l'emplacement

Les DULCIANE offriront une plus belle image sonore si elles sont placées sur un même plan par rapport aux auditeurs. Théoriquement, elles doivent former un triangle isocèle avec l'auditeur. Elles ont été étudiées pour être très peu directives, ce qui élargit la zone d'écoute. L'image gagnera en profondeur si elles sont un peu dégagées des murs.

- Utilisation

Les DULCIANE sont des enceintes dont la puissance permet d'obtenir un niveau réaliste d'écoute.

Ce ne sont pourtant pas des enceintes de sonorisation !

Si vous souhaitez sonoriser une soirée dansante entre amis, utilisez du matériel prévu pour cet usage. N'oubliez pas que pour augmenter un niveau sonore de seulement 3 dB, il faut *doubler* la puissance de l'amplificateur (et donc la capacité des enceintes) ! Les matériels de sonorisation sont spécialement étudiés pour cela.

Les dégâts causés par une utilisation abusive des enceintes ne sont pas couverts par la garantie (cf. conditions générales de vente)

- Entretien

Les enceintes se contenteront d'un simple dépoussiérage à l'aide d'un chiffon doux.

Pour les finitions cirées, utilisez une **cire de qualité** (sans silicone !), étalez régulièrement la cire après avoir couché l'enceinte sur une couverture et retiré le cache des haut-parleurs. Laissez sécher une demi-heure puis lustrez délicatement **en veillant à ne pas toucher les haut-parleurs**.

Ne vaporisez aucun produit à proximité des haut-parleurs : vous pourriez endommager définitivement les membranes et altérer leurs performances.

Ne cherchez jamais à démonter une enceinte.

Chamade ne pourrait pas garantir l'enceinte ayant fait l'objet d'une intervention quelconque.

Si un problème survient, contactez-nous au 04 75 62 82 36.

Nous vous souhaitons de belles heures d'écoute musicale.

Fiche technique*

Dimensions (hors socle)	: 165 x 23 x 14,5 cm
Poids	: 23 Kg/pièce
Nombre de voies	: 2 (3 haut-parleurs)
Impédance nominale	: 4 ohms
Sensibilité	: 91 dB
Puissance admissible	: 120 W eff.
Bande passante	: 35 Hz – 30 KHz

* Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis